



Alarmanlage aktivieren / deaktivieren

Beim Verlassen Ihres Objektes, sollte die Alarmanlage aktiviert werden. Hier zu gibt es mehrere Möglichkeiten.

1. Ihre 6 Stellige Pin-Nummer in das Bedienfeld eingeben
Die Frage der externen Scharfstellung bestätigen mit OK oder der rechten 4 eckigen Taste neben dem Steuerpfeil tasten. Innerhalb der für Sie angepassten Verzögerungszeitspanne das Objekt verlassen.

Zum deaktivieren der Alarmanlage wiederholen Sie den Vorgang.
Sie müssen jedoch nicht mehr bestätigen!

2. Falls in Ihrem Objekt auch ein Fingerprint Sensor mit der Pro Lizenz installiert ist und auf Wunsch diese mit der Alarmanlage angekoppelt worden ist, bitte einfach nur an der Tür beim Eingang den Finger über den Sensor ziehen. Die Alarmanlage deaktiviert und zeitgleich geht der Befehl zur Türöffnung durch.

Beim Verlassen des Objektes wiederholen Sie diesen Vorgang mit dem anderen gespeicherten Finger. Alarmanlage wird automatisch scharf gestellt. Bitte vergewissern Sie sich dass keiner im Objekt befindet und Sie den elektronischen Knauf auch wieder nutzen um die Tür abzuschließen.

3. Über den Notfalltransponder. Sie haben auf dem Funktaster extra 2 weitere Tasten um die Alarmanlage zu aktivieren und zu deaktivieren.